

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|

プリンセスラインのワンヒップ
前ボタンタイプ
婦人S
フラットカラー小
2枚



FMP

SNP

BN

ワンピース

Princess line dress

Flat collar S

Lady's S


×2



BNP

SNP


FNP

接着芯を貼る





フラットカラー小



フラットカラー小