



1	2	3
---	---	---

プリンセスラインの  
前ボタンタイプ  
婦人M  
フラットカラー小  
×2

SNP




フラットカラー小



フラットカラー小

FMP





インのワンピース

Princess line dress

Flat collar S

Lady's M


×2

一小

接着

FMP





接着芯を貼る